

Vedligeholdelse

Vejledning



'MINALTAN A/S

Den sikre løsning



TAK FORDI DU VALGTE ET PRODUKT FRA MINALTAN A/S.
VI HÅBER, DU BLIVER GLAD FOR DIN INVESTERING.

Levetiden for vores produkter er generelt meget høj, men du har selv indflydelse på, i hvilken stand din nye altan fremadrettet vil præsentere sig, afhængig af den omhyggelighed, denne bliver tilset og vedligeholdt på.

Derfor bedes du læse - og følge nedenstående vedligeholdelsesvejledning, så du bedst muligt bibeholder dit nye uderum til glæde og gavn i mange år fremover.



HÅRDTTRÆ

Undgå pletter

Vær varsom med at stille metal på hårdttræet, da dette kan give mørke pletter. Stålsåner fra vinkelsliber, boremaskine, nedstryger og lignende vil ligeledes give mørke pletter. For at undgå mørke pletter og aflejringer på hårdttræet, kan blomsterpotter/kasser oplodses på plastiksåner, som sikrer ventilation mellem hårdttræ og potte.

Overdæk ikke hårdttræet med kunstigt græs, tæpper, plastik eller lignende. Brug kun belægning der tillader fri afvanding og udtørring.

BEHANDLING

På din altan vil der være hårdttræsgulv, og evt. håndliste.

Træet vil igennem sommeren blegne i sollyset, og regnen vil udvaske den naturlige farve i træet. For at bevare træets farve/glød og glatte overflade, bør alt hårdttræ behandles mindst en gang årligt.

Rengør eventuelt altanen med en fugtig klud, og lad træet tørre inden oliering. Behandlingen må ikke ske i regnvej. Direkte sollys samt høje temperaturer bør undgås under hærningen. Overskydende olie tørres omhyggeligt af efter 25 minutter.

Træet må ikke få fugt i det første døgn efter behandlingen, så hold øje med vejret. Vi anbefaler, at du spørger efter olie til behandling af hårdttræ i din lokale byggehandel. Der må ikke bruges salt eller andre opløsningsmidler (se også *optøning af sne og is*)

NB: Husk, olieklude kan selvantænde. Så skaf dem sikkert af vejen, eventuelt ved brænding.



STÅL

Stålet på din altan er beskyttet af en zinkgalvanisering.

Ved stød og ridser kan denne beskyttelse blive beskadiget. Dette kan eventuelt repareres med en galvaniseringsspray, kontakt i den forbindelse MiNALTAN A/S.

Ved almindelig vedligeholdelse benyttes sæbevand, og der skylles grundigt med rent vand.

OPTØNING AF SNE OG IS

Er din galvaniserede altan opstillet et sted, hvor der af hensyn til sikkerhed og færdsel er nødvendigt om vinteren at optø og fjerne is og sne, tilrådes det at undgå de almindelige optøningsmidler som vejsalt.

I stedet bør anvendes andre tørmidler som CMA eller kaliumformiat, som er lige så effektive og langt bedre for miljøet.





RÆKVÆRK

Rækværket kan være malet og/eller galvaniseret.

Rækværket og andre malet områder kan rengøres i almindelig sæbevand. Såfremt at der sker skader på overfladen skal denne repareres omgående. Kontakt MiNALTAN A/S i tilfælde af skade.



UNDER-BEKLÆDNING

Hvis du har valgt underbeklædning på din altan, vil der sidde hvide Ibone plader på undersiden.

Disse kan rengøres med f.eks. en bilshampoo eller et andet universelt rengøringsmiddel i den koncentration, producenten har angivet på emballagen. Der må ikke benyttes opløsningsmidler.

Beklædningen kan godt genmales med en vandbaseret maling. Her er der flere mærkevareproducenter at vælge imellem. Producenten kan rådgive yderligere om dette.

DØRE/VINDUER

Vinduespartiet bør rengøres jævnligt.

Dette kan gøres i forbindelse med vinduespudsning. Der rengøres med almindelig rengøringsmiddel, herefter aftørres overskydende vand.

Alle bevægelige dele bør smøres én gang årligt med syrefri olie.





KONTAKT OS
FOR RÅD OG VEJLEDNING

Vi er altid klar med råd og vejledning til din nye altan.

'MINALTAN A/S
Den sikre løsning

Nordre Fasanvej 39B st. • 2000 Frederiksberg • Tlf. **8678 6666**
info@minaltan.dk • www.minaltan.dk

Åbningstider: Mandag til torsdag 8:00 – 16:00 og fredag 8:00 – 14:00.